

ZOT-C General Description (製品仕様)

• 3.0 VDC 操作電圧 3.0VDC Operating Voltage 32,768 Hertz Quartz Crystal • 32,768 ヘルツ振動クオーツ腕時計 Oscillation Frequency • 2つのボタン操作 Two button operation TDF LCDディスプレイ TDF LCD Display EL(エレクトロルミネッサンス) Electroluminescent (EL) バックライト(オートライト機能付き) Backlight (with Auto-EL option)

How to read the instruction (取り扱い説明書の読み方)



Press and Hold C to toggle Keytone. SHORT BEEP means keytone is disable, LONG BEEP means Keytone is enable. Cボタンを押し続けるとキートーンの入/切ができます。短い音がなると切モード、長い音がなると入モードです。

Nooka 90 day Warranty

All watches come with a warranty against manufacturer defect or failure for a period of 90 days from the date of purchase. This warranty covers replacement or repair of the product, which is determined by availability, and the time of purchase. Replacement is often used within 30 days after purchase with the same product or like product when repair service is unavailable. Please note: Watch bands and batteries are NOT covered by this warranty. Proof of purchase is required.

For Service

First, contact the retailer from where your watch was purchased, as it may be covered under their return/repair policy. If your watch is not covered by the retailer and is still within our direct warranty, please contact us at: service@nookawatch.com to obtain an RMA number and address to send defective merchandise. Service outside of the warranty period is provide with a small parts and labor charge, please inquire.

製品保証規定・サービス

この製品の保証有効期限はお買い上げ日より90日間を基準としています。 保証有効期限内であれば、無償で製品の交換・修理が可能です。また修理サ ービスがご利用できない場合、お買い上げ日より30日以内に限り、同じも しくは同等の製品と交換させていただきます。注:リストパンド・電池は保 証対象外です。

製品の返品・交換を必要とする際、まず始めにお買い上げ先の販売店にお問 い合わせください。また販売店の保証がない場合、商品返品確認番号とお客 様のお名前、ご住所をご明記の上、service@nookawatch.com へご連絡くだ さい。保証有効期限内の製品に対して返品・交換が可能です。

Time & Date Setting	(時刻/日付設定の仕方)	Minutes Setting 分設定	30秒間操作しなかった場合、自動的に初期状態に異ります。
Default State 初期状態	Hour Setting 時設定		Second Setting 移設定
Hour (#) Month (#) Minute (3) Second (#) //bate (#) //ver (#)	PRESS		

If idle for 30 seconds, system sets last input.

Time Mode 時刻



Date Mode 日付



If idle for 30 seconds, system sets last input, 30秒間操作しなかった場合、自動的に初期状態に戻ります。

Press and Hold B to confirm values and exit setting Bボタンを押 し続け数値を 確認し、設定 モードから 出る



時刻設定の際、AM/PM設定のステップがあります。 これは日付が正しく表示されるために必要ですが、 使用中にはAM/PM表示はありません。

Basic Display Modes (各部の表示の見方)



Month Setting 月設定



There is an AM/PM setting step when setting the hour. A=AM, P=PM. This is so the Date advances correctly, as there is no AM/PM display during use.

Date Setting 日設定 Year Setting 年設定